

SVOBODA, traktory, Mladá Boleslav

Tabulka správného mazání traktoru Svoboda TS 15.

Upozorňujeme na důležitost správného mazání strojů. Správné použití hodnotných a vhodně volených mazadel zaručí největší výkonnost, vyloučí poruchy a prodlouží životnost stroje.

V uvedené tabulce jsou sestavena nejvhodnější mazadla.

Část stroje	Vhodné mazadlo			
	Léto	Skup.	Zima	Skup.
Motor	Automobilový olej START AP visk. E/50°C 10,8-11,5 (M6AD)	4b	Automobilový olej START Z visk. E/50°C 5,6-6,3	4a
převody a diferenciál	Automobilový olej START C visk. E/50°C 45-50 (PP 80)	5	Automobilový olej START CZ visk. E/50°C 15-17	

Čištění klikové skříně
při výměně oleje:

Proplachovací olej speciál nebo
1-2 l Automobilového oleje START Z
/skup. 4a/.

Část stroje:	Léto i zima	Skup.
Čepy podvozku a řízení	Automobilový tuk START 1	22
Kuličková ložiska nábojů kol	Automobilový tuk START 2 /bod skáp. °C 140/	22
Palivo	Motorová nafta	

Obsah olejových náplní:

kliková skříň.....5 lt
převody a diferenciál.....28 lt

Doporučná mazadla lze objednat u Rafinerií minerálních olejů n.p. Praha II., Spálená ul.č.5, na podkladě poukázek vystavených Ústřední rozdělovnou minerálních olejů a pohonných látek, Praha II, Hyberská 42.

Motorovou naftu vydá kterýkoliv čerpadlo aneb sklad Rafinerií minerálních olejů – národní podnik, na podkladě poukázek, k odběru pohonných látek pro Diesselovy motory, vydávaných ONV nebo OSK.

Strojírenské odd. II/D-4 Lc/Pu
Vypracoval ing. Hormach
Praha dne 20.ledna 1946

Strojní příručka list č.65